

## Accu meter Leffert FM-50/80/90 series

De accumeter heeft 5 standen waaruit gekozen kan worden

Stand 1 is het meest gebruikte percentage stand. Hiermee is te zien op welk accupcentage het voertuig zit. Zorg ervoor dat deze altijd boven de 10% blijft dus tijdig opladen. Ten alle tijden niet doorrijden onder de 0%!! Dit kan schade aan de accu geven.

De overige 4 standen zijn voor het onderhoud/service van het voertuig.

Stand 2 met teken "H". Geeft het totaal uren aan

Stand 3 met teken "V". Geeft het voltage van de accu's weer.

Stand 4 met teken "A". Geeft weer hoeveel ampères het voertuig op moment van rijden uit het accu pakket trekt.

Stand 5 met teken "Ah". Geeft het aantal ampères dat sinds laatste laatbeurt zijn gebruikt.

Wanneer een voertuig uit valt dient er direct gestopt te worden met rijden. Dit kan betekenen dat de accu's een te lage spanning hebben en zichzelf voor bescherming uitschakelen. Of er is iets mis met het voertuig.

Mocht het voertuig uitvallen door een te lege accu en volledig zijn spanning verliezen dan reset de accu meter en komt deze weer op 100% te staan. Dit klopt dan niet! En word pas hersteld als de wagen geheel is opgeladen.

